

User Manual

(Manual Pengguna)

Pre-Rinse Spray Faucet (Pra-Bilas Semburan Pili)



BJY-PRS

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)


Contents (Kandungan) : -

- Installation (Pemasangan)	2
- Memo (Memo)	5


FAUCET INSTALLATION (PEMASANGAN PILI)



- 1) Take out the Faucet body from the package(Pre-assembled).Take off the washers and lock nut from the faucet body.
(Keluarkan badan paip daripada bungkusan (pra-pasang). Tanggalkan pencuci dan nat pengunci daripada badan paip.)




- 2) Put the faucet body into a pre-drilled hole(30-32MM), Remember the gasket should be on the faucet
(Masukkan badan paip ke dalam lubang yang telah ditebuk (30-32MM). Pastikan gasket berada pada badan paip.)




3. Put the gasket, washer and lock nut onto the faucet body, screw tightly the lock nut by a wrench
(Letakkan gasket, pencuci dan nat pengunci pada badan paip, kemudian ketatkan nat pengunci menggunakan sepana.)

Riser and Wall Bracket Installation (Pemasangan Riser dan Braket Dinding)




- 4) . Assemble the 4" brass inlet onto the faucet body, the two screws should be aligned to the two screw holes, Screw the lock nut of the 4" inlet with a wrench
(Pasang saluran masuk tembaga 4" pada badan paip, pastikan dua skru sejajar dengan dua lubang skru. Skru nat pengunci saluran masuk 4" menggunakan sepana.)



You can choose 1/2 size (by unscrew the 1/4 adapter) or 1/4 size for water inlet
(Anda boleh memilih saiz 1/2 (dengan membuka adapter 1/4) atau saiz 1/4 untuk saluran masuk air.)



- 5) . Insert the riser to the faucet body after the faucet body was assembled on the countertop, tighten the lock nut with a wrench
(Masukkan riser ke badan paip selepas badan paip dipasang pada permukaan kaunter, kemudian ketatkan nat pengunci dengan sepana.)



- 6) . Fix one side of the wall bracket onto the wall
(Pasang satu sisi braket dinding pada dinding.)




- 7) . Unscrew the other side of the wall bracket and put the riser inside
(Tanggalkan skru pada sisi lain braket dinding dan masukkan riser ke dalamnya.)




- 8) . Adjust the length of the tube by cutting it to the proper length. Insert the tube into the two side of wall bracket, use the Allen wrench to fix the tube to the bracket. Screw the other side of the bracket after adjusting the height of the wall bracket
(Laraskan panjang tiub dengan memotong mengikut panjang yang sesuai. Masukkan tiub ke kedua-dua sisi braket dinding, gunakan sepana Allen untuk mengikat tiub pada braket. Skru semula sisi lain braket selepas melaraskan ketinggian braket dinding.)

Matters Need Attention (Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian)



- 9) Screw the hook after adjusting the height with a screwdriver
(Skrus cangkuk selepas melaraskan ketinggian menggunakan pemutar skru.)



- 10) .Connect the other side of the riser to the flexible hose, please note the gasket must be inside and the connector must be tightly screwed
(Sambungkan hujung riser yang lain ke hos fleksibel, pastikan gasket berada di dalam dan penyambung diketatkan dengan sempurna.)



- 11) Connect the other side of the flexible hose with the spray valve, please note the gasket must be inside (Package pre-assembled)
(Sambungkan hujung hos fleksibel yang lain dengan injap semburan, pastikan gasket berada di dalam (pakej pra-pasang).)


Note (Nota)



- 1) We supplied another flowrate spray component in the package, you can choose another flowrate by changing the component
(Kami menyediakan satu lagi komponen semburan dengan kadar aliran berbeza di dalam pakej. Anda boleh memilih kadar aliran lain dengan menukar komponen tersebut.)



- 2) Regular cleaning the component could make a longer use of the spray
(Pembersihan komponen secara berkala boleh memanjangkan jangka hayat penggunaan semburan.)



3) If any water leaking from the flexible hose(or spring), please check if the connector is loose, try to tighten it with a wrench.
 (Jika terdapat kebocoran air dari hos fleksibel (atau spring), sila periksa sama ada penyambung longgar, cuba ketatkannya menggunakan sepana.)

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
 (Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang